

AutoJanitor® limpia y desodoriza los escusados y mingitorios a la vez que proporciona un aroma fresco y limpio a los baños.



El dispensador programable funciona las 24 horas del día limpiando automáticamente las superficies.



Recarga BioSense: ideal para los lavabos que funcionan con dispositivos de ahorro de agua.



Batería de hasta 3 años de duración, líder en el mercado.



QUÉ INCLUYE EL KIT DE INSTALACIÓN:

1. Manguera blanca plástica ¼ de 1 m
2. Alambre de acero inoxidable galvanizado calibre 18" de 27 cm
3. Clips de sujeción y conexión plástica
4. Llave de seguridad

COLOCACIÓN DE AUTO JANITOR®

EN MINGITORIO



01 COLOQUE

el tubo metálico incluido en el **Auto Janitor®** directo al dispensador atornillándolo con la tuerca.



02 CONECTE

la manguera blanca al tubo metálico (conexión plástica incluida en el **Auto Janitor®**). Ajustar la medida de la manguera asegurando que la punta gotee de dentro del mingitorio.



03 INSERTE

el alambre de acero inoxidable galvanizado dentro de la manguera blanca y dar forma curva para facilitar la caída del producto al mingitorio.

EN ESCUSADO



04 UTILICE MANGUERA ¼ DE 1M

Para la instalación en escusados se deben seguir los mismos pasos de la colocación anterior, utilizando la manguera ¼ de 1 m.

RECOMENDACIONES ADICIONALES



Para mayor seguridad, dejar la punta final del alambre doblada hacia dentro del urinario.



Hacer uso de pinzas de corte de alambre para evitar accidentes.



Si se prefiere no perforar la pared, utilizar cinta doble cara 3M™ para fijar los dispensadores.



PAPEL ABSORBENTE

El papel absorbente debe introducirse en la primer ranura del dispensador de forma que tenga contacto con la válvula del repuesto y se impregne con el químico. Con esto se logra la aromatización del mueble de baño.

*Ver imagen de referencia.

COLOCACIÓN REPUESTO AUTO JANITOR®

Antes de colocar el repuesto de **Auto Janitor®**, es importante que el brazo que acciona la válvula del repuesto se presione hacia arriba para liberar espacio e introducir la válvula del repuesto sin obstáculos.



01 OBSERVE



02 PRESIONE



03 LIBERE



04 COLOQUE