

Los paños y mopas de microfibra HYGEN™ son resistentes al cloro, amonio y su uso en lavadora. Mantienen los ambientes seguros y saludables, libres de microorganismos e infecciones. La siguiente guía explica detalladamente el correcto procedimiento para su limpieza.



SE RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES PASOS PARA LAVAR CORRECTAMENTE Y CUIDAR SUS PAÑOS Y MOPAS DE MICROFIBRA:

-  **LIMPIE** las lavadoras a diario y antes del primer uso.
-  **SEPRE** los paños y mopas de microfibra HYGEN™ sucios de otros textiles para evitar que se contaminen durante el lavado.
-  **DETERMINE** la cantidad de detergente y el tamaño máximo de carga recomendados en la siguiente tabla*.
-  **LAVE** los paños y las mopas de microfibra HYGEN™ utilizando la malla de lavandería Rubbermaid.

TAMAÑO DE CARGA	VOLUMEN MÁXIMO	DETERGENTE / CLORO**	# DE MOPAS DE 18"	# DE PAÑOS DE 16" X 16"
60 lb. / 27.2 kg	71.8 gal. / 272L	1.5 oz / 2.0 oz	130	200
81.6 lb. / 37 kg	97.8 gal. / 370L	2.0 oz / 2.7 oz	175	270
101.4 lb. / 46 kg	121.3 gal. / 459L	2.6 oz / 3.4 oz	220	340
125 lb. / 56.7 kg	150.6 gal. / 570L	3.1 oz / 4.2 oz	270	415
141.4 lb. / 64.3 kg	169.6 gal. / 642L	3.5 oz / 4.7 oz	305	470
174.8 lb. / 79.3 kg	201 gal. / 761L	4.4 oz / 5.8 oz	375	580

(La cantidad puede variar según el tipo y tamaño de la lavadora. Se recomienda llenar entre el 90 % y 100 % de su capacidad y utilizar entre 30 % y 60 % de detergente y 8.5 % de cloro)

-  **Pre-enjuague o remojo:** Ayuda a abrir las fibras y desprender mejor la suciedad. Enjuague con agua fría.
-  Para un mayor nivel de limpieza y mayor garantía, utilice cloro. Confirme con el proveedor de productos químicos la cantidad correcta.¹
-  Seque al aire libre en un lugar ventilado. Si usa secadora, una temperatura baja para proteger las fibras del paño.
-  Almacene los paños en un lugar limpio, seco y alejado de la humedad.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA CALIENTE

- Lave en agua caliente (160 °F / 71 °C) por 25 minutos.¹
- Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- Use cloro si es necesario.



LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA FRÍA

- Lave en agua fría.
- Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- Use cloro si es necesario de 50-150ppm.²



SECADO COMERCIAL

- Secar los paños y las mopas a una baja temperatura (130 °F / 54 °C).
- Almacene los paños y las mopas en el carro cúbico Rubbermaid.



CUIDADO REQUERIDO

- No almacene los paños ni las mopas Rubbermaid HYGEN™ dentro de la máquina de lavado durante toda la noche.
- No use suavizante durante el ciclo de lavado.
- No use toallas secadoras en el ciclo de secado.
- No lave los paños ni las mopas Rubbermaid HYGEN™ con otros textiles.

MANEJO DE LAS MOPAS Y PAÑOS



TEXTILES SUCIOS

- Use el equipo de protección personal (EPP) antes de introducir textiles sucios en la máquina de lavado.
- Maneje los textiles sucios con cuidado para evitar posible contaminación.
- Separe los paños y mopas HYGEN™ del resto de textiles en el punto de contaminación, puede usar la malla Rubbermaid de apoyo.
- Transporte los textiles sucios a la lavandería en el carro cúbico con tapa de Rubbermaid Commercial Products.



TEXTILES LIMPIOS

- Retire los textiles secos de la secadora.
- Transporte los textiles limpios en el carro cúbico de reciclaje con tapa o en el X-Cart con tapa.
- Almacene los textiles limpios por poco tiempo. Envuelva los textiles para un periodo de almacenamiento largo.
- Distribuya los textiles nuevamente dentro de las instalaciones.

