



# GUÍA DE LAVADO PARA PAÑOS DE MICROFIBRA DE USO GENERAL

## SE RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES PASOS PARA LAVAR Y CUIDAR CORRECTAMENTE LOS PAÑOS DE MICROFIBRA:

1.  **LIMPIE** la lavadora antes de la primera lavada.

2.  **SEPÁRE** los paños de microfibra sucios de otros textiles para evitar que se contaminen durante el lavado.

3.  **DETERMINE** la cantidad de detergente y el tamaño máximo de carga recomendados en la tabla de la derecha\*.

| VOLUMEN MÁXIMO           | USO DE DETERGENTE**         | # DE PAÑOS DE 35.5 x 35.5 CM |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 8 - 10 gal. / 30 - 40 L  | 5 ml / 0.16 oz              | 10 - 15                      |
| 10 - 13 gal. / 40 - 50 L | 10 ml / 0.34 oz             | 20 - 30                      |
| 13 - 16 gal. / 50 - 60 L | 15 - 20 ml / 0.50 - 0.67 oz | 40 - 50                      |

(La cantidad puede variar según el tipo y tamaño de la lavadora. Se recomienda llenar entre el 90% y 100% de su capacidad y utilizar entre 30% y 60% de detergente).



Use detergente suave, sin blanqueadores ni suavizantes.  
El uso de cloro puede dañar y debilitar las fibras de los paños.

4.  **LAVE** los paños de microfibra siguiendo el paso a paso recomendados en la tabla de la derecha.<sup>1</sup>

| OPERACIÓN  | TEMPERATURA DE LAVADO | TIEMPO DE LAVADO | NIVEL DEL AGUA       |
|------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Limpieza   | 104 °F / 40 °C        | 25 min.          | Med: 14.4 gl / 54 lt |
| Enjuague   | 80 °F / 27 °C         | 2 min.           | Med: 14.4 gl / 54 lt |
| Enjuague   | 80 °F / 27 °C         | 3 min.           | Med: 14.4 gl / 54 lt |
| Extracción |                       | 5 min.           |                      |

El tiempo, la velocidad y el nivel de agua pueden variar según el tipo de lavadora y las condiciones de uso.



**Pre-enjuague o remojo:** Ayuda a abrir las fibras y desprender mejor la suciedad.  
Enjuague con agua fría.



Seque al aire libre en un lugar ventilado.  
Si usa secadora, elija una temperatura baja para proteger las fibras del paño.



Almacene los paños en un lugar limpio, seco y alejado de la humedad.

5.  **SECADO**
- Seque los paños a baja temperatura.
  - Saque inmediatamente los textiles secos de la secadora.



### CUIDADOS OBLIGATORIOS

- No almacene los paños dentro de la lavadora al finalizar el ciclo de lavado.
- Utilice detergente suave, libre de blanqueadores y suavizantes.
- Evite mezclar con algodón u otras telas que puedan desprender pelusa.

\*El proveedor de productos químicos puede establecer los ajustes de la máquina.

\*\*Representa la mitad del detergente recomendado por el fabricante.

<sup>1</sup>Siga las indicaciones y protocolos establecidos por el responsable de su centro de limpieza, siguiendo las directrices de los CDC para centros sanitarios.